

Imola Nockenwellen KöWe Desmo Einbauanleitung

Dieses ist ein neuer Satz Imola Nockenwellen, ein Replica der originalen 750er Rundmotor Imola Nockenwellen.

Beim Einbau in 750/900/1000/SS/HR/SD KöWe mit eckigem Gehäuse muss das Kegelrad der Nockenwelle

2 Zähne nach rechts neben die originale Markierung gestellt werden (rot markiert)!



Beim Einbau in 750er Rundmotoren wird die originale Markierung Beibehalten (hier gelb markiert), sprich „plug & play“

Steuerzeiten bei 0,2 mm Ventilspiel!

Einlass öffnet	65±5° vor	OT
Einlass schließt	95±5° nach	UT
Auslass öffnet	95±5° vor	OT
Auslass schließt	55±5° nach	UT

Ventilspiele:

Einlass Öffner	0,12mm
Auslass Öffner	0,17mm
Alle Schließer	0,03 – 0,05mm

Viel Spaß und beste Grüße euer
Kämma Team